



N167-1
LAYER 1

Physikalisches Institut UNI HD A. Rausch

XS1-10 Distanzbolzen 8 x M2.5mm nach unten befestigen / mit 2,5mm Fächerscheibe u. 6 x M 2.5 mm Torx-Schraube sichern
 XP5-10 u. XG5-7 Distanzbolzen 12 x M2.5mm nach oben befestigen / mit 2,5mm Fächerscheibe u. 6 x M 2.5 mm Torx-Schraube sichern
 XA13, XA14, XB13 u. XA14 vor dem einlöten mit Lehre auf 3,5 mm verschieben
 XJ1-1, XJ3-1...XJ29-, SP1 u. SG1 = Stifteleiste # 2083 (13,9mm) einlöten
 CU-Schienen mit Gewebe-Isolierband abkleben